

## **GEBRUIKSAANWIJZING VOOR SE -100 PET CLIPPER**

---

### **Lees voor gebruik de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door.**

- Dompel de scheermachine nooit in water en gebruik deze niet in vochtige ruimtes.
- Gebruik de scheermachine nooit in de buurt van bad, douches of vloeibare stoffen . Als de scheermachine onverhoopt in het water valt, trek eerst de stekker eruit voordat u de machine vastpakt en laat deze eerst door een deskundige controleren voordat u hem weer gebruikt
- Indien het snoer defect is dient deze geheel te worden vervangen door een origineel snoer.
- Gebruik de scheermachine niet als er tanden van één van de messen beschadigd zijn.
- Gebruik de scheermachine nooit met natte handen of voeten.
- Gebruik de scheermachine nooit op blote voeten.
- Til de scheermachine nooit aan het snoer op.
- Bewaar de scheermachine buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
- Gebruik de scheermachine alleen waar hij voor bedoeld is.
- Maximale oplaadtijd bedraagt 24 uur!
- De SE 100 is geschikt voor het bijscheren van kleine oppervlaktes bij honden en paarden!

## **SCHOONMAAK EN ONDERHOUD**

---

- Haal voor het schoonmaken of onderhoud altijd de stekker uit het stopcontact.
- Voor het schoonmaken kunt u de "4 in 1 spray" gebruiken (optioneel); en olie na het reinigen de aangegeven punten op de tekening
- Om het huis van de scheermachine te reinigen kunt u een zachte doek gebruiken.
- Gebruik geen agressieve middelen om de scheermachine te reinigen.

## **GEBRUIK**

---

- **Zorg voordat u de stekker van de scheermachine in het stopcontact steekt, het apparaat uitstaat !!!**
- Voor elk gebruik de aangegeven punten smeren met de bijgeleverde olie (fig. 1).
- Als u de schakelaar in stand 1 zet gaat de machine werken.

## **VERVANGEN VAN DE SCHEERBLADEN (SCHEERKOP)**

---

- Bij de SE 100 tondeuse kunt u verschillende scheerlengtes kiezen door De bijgeleverde opzetstukken te gebruiken.
- Als u het scheerblad wilt verwisselen zet u de tondeuse in de stand "off "en u kunt dan zoals aangegeven op de afbeelding het blad naar achteren klikken.
- Om het scheerblad terug te plaatsen doet u hetzelfde totdat u de klik hoort en het blad vastzit.

## **GEBRUIK VAN DE OPZETSTUKKEN**

---

- Kies het benodigde opzetstuk, klik hem vast totdat deze recht op de tondeuse zit.
- Bij het opzetten en verwijderen van een opzetstuk moet de tondeuse uitstaan.

## **HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ EN GEBRUIK VAN DE CLIPPER**

---

- Zorg dat de clipper uit staat als u de batterij gaat opladen.
- De eerste keer wordt aangeraden om de batterij 8 uur op te laden.
- Voor het eerste gebruik de messen oliën met bijgeleverde olie, en dit tijdens het scheren regelmatig herhalen.
- Na het gebruik heeft de batterij ongeveer 3 uur nodig om op te laden, afhankelijk van de kwaliteit van de batterij.
- Bij een volledig opgeladen accu kunt u de machine  $\pm$  45 min. gebruiken.

## **ATTENTIE**

---

- Let op dat u tijdens het laden van de batterij de contactpunten niet aanraakt.
- Laad de batterij pas bij als hij helemaal leeg is, dit om de levensduur te verlengen.
- Ook kunt u de clipper met het snoer erin gewoon gebruiken.
- Ontdoet u van de machine en batterij op een voor het milieu verantwoorde manier.

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

---

- |                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| - Batterijlader | 230 V | 50 Hz  |
| - Clipper       | 2,4 V | CC-3 W |

## **GARANTIE**

---

De garantieperiode is 12 maanden na aankoopdatum op het apparaat.  
Scheerkop en scheerbladen zijn uitgesloten.  
Schade die terug te voeren is op natuurlijke slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is van deze garantie uitgesloten.  
De garantie vervalt ook als u de clipper zelf opent.  
Door verkeerd gebruik geen garantie op de batterij.  
In geval van een klacht de scheermachine, samen met het aankoopbewijs (kopie), naar het verkoopadres opsturen.